



SOUŘADNICE LOM. BODŮ – VOD. ŘAD Č. 1+2			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
ZÚ 01	1037661.510	866477.051	
LB 01–1	1037676.286	866481.234	142.2
LB 01–2	1037690.657	866475.442	123.6
LB 01–3	1037754.163	866518.430	170.8
LB 02–1	1037850.385	866560.877	86.3
LB 02–2	1037854.498	866550.145	90
LB 02–3	1037858.980	866551.863	90
LB 02–4	1037854.462	866563.650	92
KÚ 01	1038005.422	866626.433	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ – PROPOJ Č.1			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
ZÚ P1	1037737.960	866507.462	
KÚ P1	1037745.651	866500.172	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ – PROPOJ Č.2			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
ZÚ P2	1037754.163	866518.430	
LB P2	1037748.589	866526.664	137.6
KÚ P2	1037748.758	866527.823	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ – PROPOJ Č.3			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
ZÚ P3	1037834.860	866554.107	
KÚ P3	1037830.353	866564.544	

SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ – ODKALENÍ			
Označení (stanič.)	Souřadnice		Úhel
	X	Y	
ZÚ O	1037743.797	866511.413	
LB O	1037745.597	866508.753	135
KÚ O	1037746.039	866508.668	